

Handleiding



LIGHT BATTLE[®]

LIFFS DEZE INFORMATIE EERST!

Light Battle Active producten worden door EU Shopping Network met veel aandacht voor kwaliteit geproduceerd. Ondanks dat kan het gebeuren dat het product dat u ontvangen heeft niet 100% naar tevredenheid functioneert.

Ons Service Team beantwoordt graag al uw vragen en zal er alles aan doen eventuele problemen snel op te lossen.


Heeft u een vraag over Light Battle producten of wilt u een defect aan ons Serviceteam doorgeven, stuur dan een e-mail naar: service@eushopping.nl

LIGHT BATTLE ACTIVE PISTOOL

(art. nr. LBA101, LBA102, LBA103, LBA104, LBA105, LBA106 en LBA107)

BATTERIJEN / OPLADEN

1. Gebruik een schroevendraaier om het batterijkapje tegen de klok in los te schroeven.
2. Leg de batterijen in het battericompartiment met de polariteit zoals aan de binnenkant is aangegeven.
3. Draai de schroef met de klok mee weer vast.



LIGHT BATTLE ACTIVE PISTOOL

(art. nr. LBA101, LBA102, LBA103, LBA104, LBA105, LBA106 en LBA107)

ANPASSEN MUNITIESOORTEN IN

U kunt vier verschillende munitiesoorten instellen:



Pistool:

U kunt 12 keer schieten voordat u moet herladen. Uw tegenstander verliest 1 leven per schot.

Jachtgeweer:

U kunt 6 keer schieten voordat u moet herladen. Uw tegenstander verliest 2 levens per schot.

Machinelapstool:

U kunt 6 keer schieten voordat u moet herladen. Uw tegenstander verliest 2 levens per schot.

Raketwerper:

U kunt 1 keer schieten voordat u moet herladen. Uw tegenstander verliest drie levens per schot.

Schakel het pistool in. Standaard staat het pistool ingesteld op de teamkleur blauw en munitiesoort "pistool".

ANPASSEN TEAMKLEUR IN

U kunt vier verschillende teamkleuren instellen. U kunt kiezen uit de kleuren blauw, rood, groen en wit. Spelers met dezelfde teamkleur kunnen elkaar niet raken.

LEVENSMONITOR IN


Het pistool heeft 3 levensbalken, elke levensbalk vertegenwoordigt 3 levens. In totaal heeft een speler dus 9 levens per spel.

Bij verlies van één leven zal de levensbalk langzaam knipperen. Bij verlies van nog een leven zal de levensbalk snel knipperen.

Na verlies van een derde leven zal de levensbalk uit gaan.

Als u geraakt wordt door een speler met een andere teamkleur dan zal het pistool een geluidseffect laten horen en gaat het pistool kort trillen. Een Light Battle Active lasergame gun heeft een schietafstand van maximal 50 meter, hoe meer zonlicht hoe korder de schietafstand. De schietafstand van het laserpistool is ook afhankelijk van de gekozen munitiesoort. Gebruik je de munitiesoort "pistool", dan is het bereik net groots, staat het pistool ingesteld als racketwerper dan is de schietafstand van het lasergame speelpieldopstool korder.

Als alle levensindicatoren langzaam knipperen dan dient u de batterijen van het pistool te vervangen.








MADE
IN CHINA

0-3





Imported by: EU Shopping Network, Faradaystraat 21
8013PH Zwolle, The Netherlands
Copyright © EU Shopping Network. All rights reserved.

See all our LIGHT BATTLE products at:
WWW.LIGHTBATTLE.COM



Imported by: EU Shopping Network, Faradaystraat 21
8013PH Zwolle, The Netherlands
Copyright © EU Shopping Network. All rights reserved.

See all our LIGHT BATTLE products at:
WWW.LIGHTBATTLE.COM



Dit product moet worden ingeleverd op een aangewezen inzameelpunt of een officiële inzamellocatie voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.